



NÁVOD K POUŽITÍ

Před prvním použitím a po každém použití vymyjte vodou a nechte důkladně vyschnout. Skladujte s otevřeným uzávěrem.

K čištění můžete použít neutrální mycí prostředek na nádobí (jar).

Vnější stranu nádoby s povrchovou úpravou (barva, lak) ošetřujte pouze vlhkým hadříkem, předejdete tak poškrábání, nebo poškození povrchu.

Produkt není vhodný pro mytí v myčce, hrozí poškození lakovaného povrchu.

Produkt je určen ke konzumaci nápojů ve spojení s brčkem.

Nepoužívejte v mikrovlnné troubě.

Neodkládejte na rozpálené plochy.

Dbejte opatrnosti při použití s vařícími nápoji (káva, čaj).

Uzávěr je opotřebitelný díl, pravidelně kontrolujte stav jeho opotřebení, případně jej vyměňte za nový. Náhradní díly lze objednat na www.wedrink.cz.